



Producent: ZEWNĘTRZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH
POLSTAR DOORS sp. z o.o. sp. k.
Czermno-Kolonia, ul. Dworska 12, 26-260 Fałków
e-mail: biuro@polstar.pl

WARUNKI EKSPLOATACJI DRZWI

Zasady właściwego użytkowania towaru

1. Bezpośrednio po montażu drzwi usuwamy folię zabezpieczającą zarówno z laminatu jak i aplikacji inox.
2. Niezależnie od miejsca montażu towaru, elementy mechaniczne (zamki, zawiasy) oraz próg co najmniej raz w roku powinny być konserwowane przy użyciu dostępnych na rynku preparatów przeznaczonych do tych celów. Zalecane jest aby drzwi były ochronione daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości nie mniejszej niż 1 m w przypadku budynków niskich (N).
3. Drzwi co najmniej raz w roku powinny być regulowane na zawiasach.
4. Pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi podczas całego okresu eksploatacji powinno posiadać skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w czasie zimy, chyba że drzwi będą zamontowane w pomieszczeniu słabo ogrzewanym o dużej wilgotności i słabej wentylacji, wówczas może wystąpić tzw. rośnienie powierzchni metalowych, które nie aktualizuje odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta.

Warunki eksploatacji

1. Nie wieszać się całym ciężarem ciała na klamce podczas użytkowania drzwi.
2. Nie opierać o poszycie drzwi ciężkich przedmiotów z ostrymi krawędziami.
3. Przy ewentualnych zabrudzeniach próbować je usunąć przy pomocy miękkiej szmatki, ciepłą wodą z dodatkiem klasycznych nieagresywnych w działaniu środków czyszczących. Nie czyścić rozcieńczalnikami.
4. Przy zabrudzeniach na zdobieniach inox próbować je usunąć przy pomocy miękkiej szmatki, ciepłą wodą z dodatkiem klasycznych nieagresywnych w działaniu środków czyszczących. Nie czyścić rozcieńczalnikami. Nie stosować płynów do mycia szyb z zawartością kwasu octowego. Może to spowodować powstanie nalotu na aplikacji inox.
5. Zabrudzenia szyb usunąć miękką szmatką nasączoną płynem do mycia szyb i przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym.

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI (PL)

Instrukcja montażu towaru (wytyczne Gwaranta co do sposobu montażu)

1. Przed przystąpieniem do montażu należy rozpakować towar i sprawdzić, czy został on dostarczony zgodnie z zamówieniem (właściwy model, kompletność zestawu)
2. Otwór montażowy powinien być większy o minimum 2 cm od wymiaru drzwi razem z ościeżnicą, mierzonego po zewnętrznej.
3. Drzwi należy montować na skrzydle otwartym pod kątem minimum 90 stopni. Skrzydło należy podeprzeć od spodu. Nie należy zdejmować skrzydła z ościeżnicy.
4. Wstawić drzwi w otwór montażowy, sprawdzić poziom, pion i kąt. Ościeże powinny być właściwie przygotowane pod montaż drzwi z zachowaniem odpowiednich pionów i poziomów.
5. Ościeże zaklinować przy pomocy klinów lub przy użyciu pneumatycznych poduszek montażowych w celu unieruchomienia.
6. Drzwi należy przytwierdzić przez otwory w ościeżnicy za pomocą kotew stalowych $\varnothing$ 10mm (nie załączone w zestawie)
7. Po zamontowaniu na kotwach stalowych należy sprawdzić czy drzwi prawidłowo działają, tj. skrzydło prawidłowo dolega do ościeżnicy, nie sprężynuje, zamki pracują poprawnie – zarówno na otwartym, jak i zamkniętym skrzydle. W przypadku ocierania skrzydła o ościeżnicę należy wykonać wstępną regulację na zawiasach.
8. Rozeprzeć drzwi wewnątrz futryny i przystąpić do wypełnienia przestrzeni między ościeżnicą a murem pianką montażową:
 - a) ościeżnicę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą malarską,
 - b) należy użyć piany montażowej niskoprężnej wstrzykiwanej za pomocą pistoletu,
 - c) skrzydło do momentu całkowitego zastygnięcia piany montażowej powinno być podparte spodem oraz otwarte.
9. Po zastygnięciu usunąć nadmiar piany montażowej.
10. Należy usunąć kliny, a puste miejsca wypełnić pianką.
11. Zamocować dołączone do zestawu okucia.
12. Miejsca po kołkach zamaskować zaślepkami.
13. Zamontować szyldy oraz klamkę w skrzydle drzwiowym.
14. Sprawdzić poprawność działania zamontowanych drzwi.